

Obtén grandes y mejores resultados.

La solución ideal para formatos grandes.

- La impresora fotográfica KODAK 8810 es una elección inteligente que ayudará a incrementar tus ganancias. Realiza impresiones de 20x25cm (8x10"), 20x20cm (8x8") y 20x30cm (8x12").
- El Papel XTRALIFE II exclusivo de KODAK junto con los perfiles de color obtienen impresiones más brillosas y una amplia gama de colores. Gracias al mejoramiento de la densidad máxima de color los negros son más intensos.
- La capa laminadora de KODAK brinda impresiones más duraderas, resistentes a la luz, calor y humedad.¹ Las impresiones con calidad KODAK son muy valoradas por los consumidores.
- Conectada a un Kiosco Digital Kodak con la versión 6.0 o superior podrás imprimir IMPRESIONES PANORÁMICAS de hasta 20x90cm (8x36").
- La impresora KODAK 8810 puede conectarse a un Kiosco Digital o incorporarla a la configuración del minilab seco Apex de KODAK.

Fotos 8x12"
(20x30cm)

43
segundos



Especificaciones de la Impresora

Tecnología de impresión	Sublimación de tinta térmica
Resolución de impresión	300 dpi (tono continuo)
Tamaños de impresión:	20x10cm (8x4") 20x20cm (8x8") 20x25cm (8x10") 20x30cm (8x12")
Máximo tamaño de imagen	Hasta 20x30 cm (8x12")
Velocidad de impresión	39 seg. en 20x25cm (8x10") 45 seg. 20x30cm (8x12")

Capacidad del Papel

Tamaño 20x25cm (8x10")	Hasta 300 copias
Tamaño 20x30cm (8x12")	Hasta 250 copias

Características Físicas

Dimensiones (altura x ancho x profundidad)	31.7 x 34 x 58.2 cm (12.5" x 13.4" x 22.9")
Peso (No incluye consumibles)	27 Kg (60 lb.)

Compatibilidad



La impresora fotográfica KODAK 8810 es compatible con el Kiosco Digital Kodak y es parte de la configuración del Minilab seco Apex de Kodak.

Requerimientos Operativos

Energía y Consumo	Voltaje: 100 A 240 Ac Frecuencia 50 / 60 Hz Consumo máximo 320 watts
Rango de temperatura de operación	15° - 35° C (59° - 95° F)
Humedad Relativa	20 - 86% sin condensación
Requerimientos de espacio	Para un desempeño óptimo, dejar un espacio de 10cm (4") alrededor de la impresora, arriba, atrás, y a los lados izquierdo y derecho.

Requerimiento de Software

- Los controladores de la impresora no están incluidos en la caja y deben solicitarlos por separado.
- La conexión directa con el Kiosco Digital Kodak requiere de la versión 2.2 o superior.
- La conexión directa con el Kodak Adaptive Picture Exchange (APEX) requiere de la versión del software 3.1 o superior

Información para Ordenar

Producto	No. de catálogo
Impresora fotográfica KODAK 8810	1633304
Kit de impresión KODAK 8800/8810S	1099787
Kit de impresión KODAK 8800/8810L	1277268

¹ Bajo condiciones típicas de visualización en casa.

Para más información, contacte a su representante Kodak Alaris local o visite www.kodakalaris.com.